



Füllen Sie laut Verarbeitungshinweis zur Herstellung von  
**Thermobound 160**  
 ca. 9-11 Liter Wasser  
 und zur Herstellung von  
**Thermobound 400**  
 ca. 15-20 Liter  
 in einen geeigneten Mischbehälter

1.



Geben Sie jetzt handelsüblichen, vorzugsweise CEM 1 Zement  
 zum Anmachwasser hinzu.

25 kg Zement + 200 L Thermobound = TB 160

oder

50 kg Zement + 200 L Thermobound = TB 400

2.



Geben Sie jetzt 200 Liter Thermobound Leichtzuschlag  
 in den Mischbehälter

3.



Verquirlen Sie den gesamten Inhalt des Mischbehälters  
 für ca. 3- 5 Minuten mit einem Rührwerk  
 zu einer homogenen Masse

4.



Bringen Sie die homogenen Masse auf den Rohfußboden gleichmäßig auf und  
 ziehen diese mit einer Estrichlehre oder Wasserwaage über Ihre Höhenpunkte ab

#### HINWEIS

Durch leichtes Klopfen mit einer Glättelle oder quadratischen Holzbrettes  
 kann die Masse verdichtet werden.

#### VORTEIL

höhere Festigkeit des Leichtestrich

5.



#### ANWENDUNGSBEISPIEL

aufgebrachte Rollmatte auf dem fertigen Leichtestrich  
 zur anschließenden Verlegung einer  
 Warmwasserfußbodenheizung

6.